PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT! UTILISEZ LES ANTIGELS HALL-CHE MA AVEC INHIBITEURS PENRAY












COMMENT EFFECTUER VOS TESTS D'ANTIGELS





QUELLE COULEURS EST L'ANTIGEL



ANTIGEL A MOINS DE 2 ANS OU MOINS DE 80,000 KM DE SERVICE



VÉRIFIER LE POINT DE CONGÉLATION AVEC LES BANDELETTES PENRAY TE101-25 OU UN RÉFRACTOMÈTRE. RÉSULTAT= ANTIGEL ENTRE -25F/-32C ET -50F/-45C



AJUSTER LE POINT DE CONGÉLA-TION EN UTILISANT LA CHARTE D'AJUSTEMENT HALL-CHEM ET CORRIGER AVEC EA6850 OU SD110. PROCÉDER À LA PROCHAINE ÉTAPE.

NON

VIDANGER, NETTOYER, RINCER ET FAIRE LE PLEIN AVEC LE EA6850 ET SD110 OU LE SD152 VÉRIFIER LE POINT DE CONGÉLATION AVEC LES BANDELETTES PENRAY TE101-25 OU UN RÉFRACTOMÈTRE. RÉSULTAT=ANTIGEL ENTRE -25F/-32C ET -50F/-45C



AJUSTER LE POINT DE CONGÉLA-TION EN UTILISANT LA CHARTE D'AJUSTEMENT HALL-CHEM ET CORRIGER AVEC EA6850 OU RA292. PROCÉDER À LA PROCHAINE ÉTAPE.

VÉRIFIER LA CONCENTRATION D'INHIBITEURS EN UTILISANT LE TAMPON DU CENTRE DE LA BANDE-LETTE PENRAY TE101-25, VÉRIFIER LE PPM DE NITRITES, AJUSTER AVEC LE PROLONGATEUR SUPER DIÉSEL RA298 HALL-CHEM SELON LES RE-COMMANDATIONS DE LA CHARTE.

SERVICE COMPLÉTÉ.

VÉRIFIER L'ANTIGEL LONGUE DURÉE AVEC LES BANDELETTES PENRAY TE101-25. LIRE LE RÉSULTAT :



VIDANGER, NETTOYER, RINCER ET FAIRE LE PLEIN AVEC LE RA295 OU LE RA291

L'ANTIGEL A ENTRE 250,000 ET 600,000 KM D'UTILISATION?



NON

SERVICE COMPLÉTÉ

AJOUTER LE PROLONGATEUR HALL-CHEM SUPER DIÉSEL RA298 SELON LA CHARTE SUR LA BOUTEILLE.

SERVICE COMPLÉTÉ.



